

**ПЕРЕДНИЕ ВИНТОВЫЕ ПРУЖИНЫ.  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ.****Ford C-Max****Focus II****Mazda 3****Volvo C30, C70 II, S40 II, V50**

При замене передних винтовых пружин на выше указанных автомобилях убедитесь, что верхняя опора установлена в правильном положении по отношению к амортизатору.

После того, как Вы обнаружите шип (смотрите изображение), установите верхнее посадочное место таким образом, чтобы верхний шип встал вровень с нижним шипом.

В противном случае это приведёт к изгибу пружины и потрескиванию в подвеске.

